

Procedimento de Descarte de Cápsulas de Cafés na cafeteira da marca Três Corações:

1) Desligar interruptor Liga/Desliga do lado da cafeteira (foto abaixo):



2) Abrir compartimento ou gaveta de cápsulas usadas (foto abaixo):



3) Retirar as cápsulas usadas do compartimento ou gaveta (foto abaixo):



- 4) Descartar as cápsulas usadas em lixos recicláveis de cápsulas de café;
- 5) Lavar com água corrente e detergente a gaveta ou compartimento de cápsulas usadas;
- 6) Recolocar a gaveta ou compartimento de cápsulas usadas na cafeteira marca Três Corações.